



the Slate 2

GUIDE DE DÉMARRAGE



TABLE DES MATIÈRES



3	INTRODUCTION
4	SCHÉMA TECHNIQUE
5	AVANT D'UTILISER LA SLATE
6	LA SLATE SUR TABLETTE / MOBILE
7	LA SLATE SUR ORDINATEUR
8	INFORMATIONS ESSENTIELLES
10	UTILISER LES CLIPS
11	PLACER LA BAGUE
12	MODE SANS ÉCRAN
13	SUPPORT

INTRODUCTION

FÉLICITATIONS !


Amoureux du papier, finis les ennuis de numérisation de vos dessins avec des résultats souvent inexploitable.

Avec la Slate, gardez le contrôle total de vos créations et simplifiez-vous la vie : toutes vos créations seront instantanément reproduites sur votre appareil.

Utilisez l'application Imagink pour embellir vos créations et partagez-les en un clin d'œil à vos amis.

Ce guide de démarrage va vous permettre d'exploiter tous les avantages de la Slate en quelques minutes seulement.


ÉLÉMENTS DU PACK ESSENTIEL



La Slate 2



1 stylo iskn




2 clips



1 carnet



1 bague sur son crayon




1 câble USB

Compatibilité

iPad	tous sauf iPad 1 et iPad 2
iPhone	iPhone 6, 6 Plus, 6S, et 6S Plus
Mac	minimum OSX 10.10 Yosemite
PC	minimum Windows 7
Android	coming soon

SCHÉMA TECHNIQUE



¹Lorsque la LED respire, la Slate est en recherche de connexion.

²Lorsque la LED respire, la Slate est en charge.

AVANT D'UTILISER LA SLATE

RECHARGE

À la réception de la Slate, la batterie est susceptible d'être déchargée. Pensez à charger votre Slate avant toute utilisation.

DÉBUT DE LA CHARGE




Raccordez la Slate à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
La LED latérale s'allume et clignote en orange.



3 heures

FIN DE LA CHARGE



La LED latérale reste allumée en orange de manière fixe.
Retirez le câble USB.



N'essayez pas de recharger la Slate en la branchant directement sur une prise secteur au moyen d'un adaptateur !

PRÉCAUTIONS POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE

La Slate utilise une technologie de détection magnétique nécessitant de respecter certaines conditions pour une utilisation optimale. Les principaux facteurs pouvant affecter la précision de votre Slate sont :

- L'environnement : en particulier les objets magnétiques (téléphone, haut-parleurs, moteurs, aimants, ordinateurs, barres métalliques, etc.).
- D'autres connexions WiFi ou Bluetooth pouvant perturber la communication entre la Slate et votre iPad lors d'une utilisation en Bluetooth.

Pour de meilleurs résultats, voici quelques principes à respecter lors du démarrage et de l'utilisation de votre Slate :



Eloignez tout objet magnétique à plus de 25 cm (autres stylos iskn, téléphones, haut-parleurs, moteurs, aimants, ordinateurs, objets métalliques, etc.).



Veuillez également à ne pas laisser le stylo iskn ou la bague à proximité de la Slate pendant son démarrage afin de ne pas fausser sa détection.



Ne positionnez pas la Slate sur une table métallique ou comprenant des pièces en métal.



Ne laissez pas votre stylo iskn ou votre bague posés sur la Slate de manière prolongée.

LA SLATE SUR TABLETTE/ MOBILE (IPAD / IPHONE)

INSTALLATION



Imagink



Télécharger dans
l'App Store

Pour télécharger l'application Imagink sur iPad/iPhone, rendez-vous sur l'**App Store d'Apple**®.

CONNEXION

1



Activez le Bluetooth de votre iPad ou iPhone.

2



Lancez l'application Imagink préalablement installée à partir de l'App Store.

3



Assurez-vous que votre environnement respecte les précautions décrites page 5.

4



Allumez la Slate en effectuant un appui long sur le bouton d'allumage situé sur le haut de votre Slate (ou sur sa gauche en mode paysage).

5



Basculez votre Slate en mode Bluetooth en effectuant un appui court sur le même bouton : une LED bleue vous confirme que votre Slate est prête à être utilisée avec votre iPad ou iPhone.



LA SLATE SUR ORDINATEUR (PC / MAC)

INSTALLATION



Imagink

Pour obtenir l'application Imagink sur votre ordinateur, rendez-vous sur www.iskn.co/fr/telecharger

Téléchargez et installez la bonne version pour votre système d'exploitation.

1



Branchez la Slate à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.

2



Lancez l'application Imagink préalablement installée depuis notre site.

3



Assurez-vous que votre environnement respecte les précautions décrites page 5.

4



Allumez la Slate en effectuant un appui long sur le bouton d'allumage situé sur le haut de votre Slate (ou sur sa gauche en mode paysage).

5



Votre Slate va démarrer automatiquement en mode connecté en USB : une LED blanche vous indique que votre Slate est prête à être utilisée avec votre ordinateur et une notification de connexion va apparaître sur votre écran.

CONNEXION



INFORMATIONS ESSENTIELLES


La Slate vous permet d'écrire aussi bien sur l'épaisseur d'une seule feuille de papier que sur un carnet de notes (1,5 cm maximum).

Pour une expérience optimale, assurez-vous que votre carnet ne contient aucune pièce métallique (spirales, etc).

Veillez impérativement à utiliser le stylo iskn lorsque vous dessinez sur un carnet afin d'obtenir une performance optimale.

De 0 à 5,5 cm
Zone de détection de l'outil


LED frontale 




De 0 à 1,5 cm
Contact avec la surface d'écriture

LED frontale 

INFORMATIONS ESSENTIELLES




Vous pouvez incliner votre stylo à un angle minimum de 10 degrés par rapport à la surface de la Slate.



Posez votre feuille ou votre carnet de dessin sur la Slate entre les repères.


Ne bougez pas la feuille ou le carnet pendant l'utilisation.

UTILISER LES CLIPS



1

Après avoir positionné votre feuille, clipsez les pinces sur la tranche de votre Slate.



2

Pour les retirer, exercez une simple pression sur la partie arrière des pinces.



PLACER LA BAGUE

En plus du stylo iskn, votre pack essentiel comprend un crayon à papier muni d'une bague. Cette bague est conçue pour rendre vos outils de dessin traditionnels compatibles avec la Slate : elle peut être utilisée sur différents types de crayons, qu'ils soient cylindriques ou hexagonaux comme des crayons de couleurs, grâce à son support en silicone muni de picots.

Cette bague s'adapte sur tous les crayons à papier et crayon de couleur standards jusqu'à :

- 7,4 mm pour ceux de forme cylindrique
- 7,2 mm pour ceux de forme hexagonale

La bague iskn est conçue pour fonctionner de façon optimale sur une feuille de papier. Si vous utilisez un carnet avec la Slate (compatible jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur), vous devez utiliser le stylo iskn pour une meilleure performance.


Pour placer la bague sur votre outil personnel :

1



Pliez l'adaptateur en forme de coeur pour l'insérer dans la bague.


2



Glissez la bague sur un outil compatible¹.


¹Liste des outils compatibles sur iskn.co

3



Ajustez la distance entre la pointe du crayon et la bague (environ 4 cm) en comparant avec le stylo iskn.

4



Ajustez l'aimant pour qu'il soit bien perpendiculaire à votre outil.

MODE SANS ÉCRAN

Le mode sans écran vous permet d'utiliser votre Slate indépendamment de votre iPad, PC ou Mac. La Slate contient une batterie et une mémoire interne de 8go. Vous pouvez donc emporter votre Slate partout où vous voulez.

En mode sans écran, vos traits sont numérisés à la façon d'un stylo à bille noir. Vous pourrez ensuite transférer vos créations réalisées en mode sans écran dans l'application Imagink par Bluetooth ou USB.



1

Allumez la Slate en effectuant un appui long sur le bouton d'allumage situé sur le haut de votre Slate (ou sur sa gauche en mode paysage). Votre Slate va démarrer en mode USB matérialisé par une LED blanche.



2

Basculez en mode sans écran en effectuant 2 appuis brefs sur le même bouton. Une LED de couleur verte vous indique que le mode sans écran est activé.



SUPPORT



VIDÉOS TUTORIELS

Pour bien débiter avec la Slate et réaliser rapidement vos premiers croquis :

iskn.co/tuto



OBTENIR DE L'AIDE

Pour vos questions sur la Slate ou les applications :

support.iskn.co



MISE À JOUR

Pour bénéficier des derniers avantages de la Slate, nous vous recommandons de la mettre à jour régulièrement.



ADRESSE EMAIL

Pour toute question supplémentaire :

contact@iskn.co



iskn

iskn.co